

DROPPEN



Konsten att borra hålsvärd

På grund av svärdets vinkelrörelse och därmed olika hastighet genom trädet bör hålen för vätskan borraras med olika inbördes avstånd längst svärdet.

Dessutom är vätsketrycket högre vid svärdroten än i toppen.

Börja med att borra endast 3 hål i svärdet, ett hål mittför centrum på stockbanan, hoppa därefter över ett eller två markeringar och borra ett hål in mot svärdfästet samt ett hål ut mot svärdspetsen.

Blir det dålig täckning t.ex. ytterst på stubben, gör ytterligare ett hål längre ut på svärdet.

